



JMCA
全国二輪車用品連合会

デルタ バレル4-S サイレンサー (JMCA公認モデル)
HONDA MONKEY 125 '19~

DL30-048J

取扱説明書

この度は、弊社製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。本製品を正しくお使いいただくために、この説明書をよくお読みになって、取付作業を行って下さい。

注意事項

取り付けには専門の知識と技術が必要です。不用意に作業を行うと思わぬ事故や故障の原因となります。

すでに装着されている純正部品以外の製品、部品などによっては本製品と干渉し、使用できない場合があります。

ガスケット類は、新品を使用していただくことをお勧めします。

なお、本製品にはガスケットは付属しておりません。純正部品または同等品をご用意ください。

作業は平坦な場所で、車体を安定させた状態で行って下さい。

セット内容

図番	品名	数量	備考
①	サイレンサー	1	
②	エキゾーストパイプ	1	
③	ヒートガード	1	サイレンサー用
④	キャップボルト	1	M8
⑤	ボタンボルト	2	M5
⑥	スプリング	2	57mm
⑦	断熱ワッシャー	4	



取付方法

作業手順（車両メーカーが発行するサービスマニュアルの手順に従ってください。）

- 純正のテールキャップカバー、マフラー・プロテクターの順に部品を外していきます。
- マフラー本体を外し最後にエキゾーストパイプを外します。



- ②エキゾーストパイプを取付けます。
純正ナットを使用して仮締めして下さい。



- ①サイレンサーを②エキゾーストパイプに取付けます。
リヤサスペンションに傷をつけない様にエキゾーストパイプを車体外側に少し振った状態で差し込んで下さい。



- ①サイレンサーをフレームに固定します。
④キャップボルトM8で固定します。（純正マフラーは上下2か所で固定されていますが本製品は軽量のため下側の1か所のみ固定します。）
- ①サイレンサーと②エキゾーストパイプに⑥スプリングをかけます。
②エキゾーストパイプ側に⑥スプリングをかけてからサイレンサー側に引くと簡単に装着できます。
- 全体のバランス、クリアランスを確認しながら仮締めしてあたったボルト、ナットを全て本締めします。



- ①サイレンサーに③ヒートガードを取り付けます。
⑦断熱ワッシャーでヒートガードを挟み⑤ボタンボルトM5を使用して取付けて下さい。
- マフラー全体をよく脱脂してから暖機運転を行い、排気漏れなどを確認して下さい。



取付後しばらくの期間は初期緩みが発生しやすい傾向にあります。試運転後に必ず点検をし、必要があれば増し締めをします。また、定期的に点検・増し締めを行って下さい。

株式会社 タートフリーク

〒489-0005 愛知県瀬戸市中水野町2-30